

No	形名	補助記号
1	C3605DA	(SK)(2XPSZ)
2	C3605DA	(SK)(2XPBSZ)
3	C3605DB	(SK)(2XPSZ)
4	C3605DC	(SK)(2XPSZ)
5	C3605DYB	(XPSZ)
6	C3605DYC	(XPSZ)
7	C3606DB	(2XPSZ)
8	C3606DB	(2XPSBZ)
9	C3606DRB	(K)(XPSZ)
10	CB18DBL	(S)(LXPKZ)
11	CB3612DA	(XPZ)
12	CD3605DB	(XPZ)
13	CD3605DFA	(XPZ)
14	CJ36DA	XPZ
15	CL18DSL	(LXPKZ)
16	CR18DA	XPZ
17	CR18DB	(XP)
18	CR36DA	(XPZ)
19	CR36DMA	(2XPZ)
20	CV18DA	(XPZ)

No	形名	補助記号
21	DH3628DA	(2XPZ)
22	DH3628DA	2XPBZ
23	DH3628DA	(2WPZ)
24	DH3628DB	(2XPZ)
25	DH3628DB	(2WPZ)
26	DH36DPF	2XPZ
27	DS36DC	(2XPSZ)
28	DV3620DA	(2XPZ)
29	DV36DC	(2XPSZ)
30	G3610DC	2XPBZ
31	G3610DC	(2XPZ)
32	G3610DD	(2XPZ)
33	G3613DC	(2XPZ)
34	G3613DD	(2XPZ)
35	G3615DC	(2WPZ)
36	H3641DB	(2WPZ)
37	M18DYA	(XPS)
38	M3608DA	(XPZ)
39	N3604DJ	XPZ
40	N3604DM	(XPZ)

No	形名	補助記号
41	N3610DJ	XPZ
42	NP3635DA	(XPZ)
43	NT3640DA	(XPZ)
44	R3640DA	(XPSZ)
45	RB36DA	(2XPZ)
46	RP3608DA	(L)(2WPZ)
47	RP3608DB	(L)(2WPZ)
48	RP3615DA	(2WPZ)
49	RP3615DB	(2WPZ)
50	WR36DA	(2XPZ)
51	WR36DD	(2XPSZ)
52	WR36DE	(2XPSZ)
53	WR36DF	(2XPSZ)
54	WR36DH	(2XPSZ)
55	WR36DH	2XPBSZ

※本体のみ除くセット品のみ対象